

# ПАМЯТКА КАССИРА ПО РАБОТЕ С КАССОВЫМ СУММИРУЮЩИМ АППАРАТОМ (КСА) *Миника 1105МК*



## -----НАЧАЛО РАБОТЫ-----

1. Включить КСА нажатием клавиши и дождаться успешного завершения самотестирования.
2. Появится текущая дата в формате **ДД ММ ГГГГ**. Нажать клавишу [Если дата неверная, обратиться в ЦТО ООО «КассТехноСервис» по телефонам, указанным ниже]
3. Появится текущее время в формате **ЧЧ-ММ-СС**. Нажать клавишу [Если время неверное, нажать клавишу ], ввести корректное время в формате **ЧЧ-ММ-СС** и нажать ]

## **КАССОВЫЙ (РАБОЧИЙ) РЕЖИМ ( ? )**

Для входа в кассовый режим работы необходимо нажать клавишу и ввести пароль кассира **000000**

**1. Оформление одной покупки:** - ввести стоимость рубли/копейки с цифровой клавиатуры, нажать клавишу и клавишу **1**, нажать клавишу (промежуточный итог), сверить сумму и нажать клавишу

**2. Оформление нескольких покупок:** - ввести стоимость рубли/копейки с цифровой клавиатуры, нажать клавишу и клавишу **1**, ввести следующую стоимость рубли/копейки, нажать клавишу и № секции 1-8 [**повторить нужное количество раз: {сумма и № секции 1-8}**], нажать клавишу (промежуточный итог), сверить сумму и нажать клавишу

**3. Вычисление сдачи покупателю при закрытии чека:** - ввести стоимость рубли/копейки с цифровой клавиатуры, нажать клавишу и клавишу **1**, нажать клавишу (промежуточный итог), ввести сумму, вносимую покупателем для оплаты и нажать клавишу

(на дисплее выводится сумма сдачи покупателю, чек закрывается, и касса готова для ввода следующего чека).

**4. Отмена (сторнирование) чека (только до нажатия клавиши ):** - ввести стоимость рубли/копейки с цифровой клавиатуры, нажать клавишу и клавишу **1**, нажать клавишу (промежуточный итог). Если сумма на экране ошибочная или неверная, нажать клавишу аннуляции и нажать клавишу для подтверждения отмены чека.

**5. Безналичная оплата:** - для осуществления безналичной оплаты достаточно набрать на цифровой клавиатуре стоимость рубли/копейки, нажать клавишу и клавишу **1**, нажать клавишу (промежуточный итог), клавишу и клавишу для подтверждения закрытия чека по безналу.

### **6. Внесение/Выдача**

- Для оформления внесения или выдачи при закрытом чеке в кассовом режиме нажать клавишу **[ВП-]** для режима «ВЫДАЧА» или **[ВН+]** для режима «ВНЕСЕНИЕ». Наберите сумму на цифровой клавиатуре и нажмите клавишу **[ИТ]**. Будет напечатан соответствующий не фискальный документ.

## **!ОШИБОЧНЫЙ ЧЕК!**

В случае ошибок, допущенных кассиром при вводе суммы денежных средств в сформированном платежном документе, использование (погашение) в течение рабочего дня (смены) этого платежного документа запрещается. В конце рабочего дня (смены) составляется **реестр ошибочно сформированных платежных документов** кассового оборудования, к которому прилагаются ошибочно сформированные платежные документы.

### **РЕЖИМ ОБГ (ОБГ ?) (X-отчеты без гашения)**

*(Снятие показаний на текущий момент без закрытия смены)*

1. Нажимать клавишу несколько раз до появления на дисплее **ОБГ ?**. Нажать клавишу
2. Ввести шестизначный пароль **000000**. На дисплее появится сообщение **ОБГ 1?**. Нажать клавишу

Для перехода в кассовый (рабочий) режим нажать клавишу , нажать клавишу и ввести пароль **000000**

### **РЕЖИМ ОСГ (ОСГ ?) (Z-отчеты сменны с гашением)**

*(Снятие показаний в конце рабочего дня и закрытие смены)*

1. Нажимать клавишу несколько раз до появления на дисплее **ОСГ ?**. Нажать клавишу . Ввести **000000**
2. На индикаторе **ОСГ 1?**. Нажать клавишу и, если продаж не было, повторно нажать клавишу .
3. Если были продажи за смену, то на индикаторе отобразится запрос на распечатку электронного журнала продаж. Нажать клавишу . При успешном завершении распечатки журнала продаж нажать клавишу и дождаться распечатки контрольной ленты и сменного z-отчета. Выключить КСА клавишей

### **Действия при попадании в аварийные условия эксплуатации:**

1. При обрыве чековой ленты на индикаторе появляется сообщение **НБУ**. Для продолжения работы отправить чековую ленту и нажать клавишу
2. При обрыве чековой ленты в момент оформления чека – закрыть чек, нажать клавишу для копии чека.
3. При обрыве чековой ленты в момент оформления суточного финансового отчета, после нажатия клавиши его повторить невозможно. Рекомендуется перед оформлением отчета предварительно убедиться в наличии чековой ленты в ККМ!!!

**В случае повреждения средств контроля или выявления других неисправностей кассового аппарата необходимо прекратить его использование и сообщить о выявленных неисправностях по телефонам: (017) 3956555, (029) 6376555, (029) 7156555**

**ООО «КассТехноСервис» г. Минск, ул. Ольшевского, д. 10, офис 50, второй этаж.**