

# ПАМЯТКА КАССИРА ПО РАБОТЕ С КАССОВЫМ СУММИРУЮЩИМ АППАРАТОМ (КАС) Mercurий HTC-180Ф (Mercury HTC-180Ф)



## -----НАЧАЛО РАБОТЫ-----

1. Включить КАС и подождать успешного завершения всех начальных инициализаций.
2. Появится текущая дата в формате **ДД ММ ГГ**. Нажать клавишу **[ИТ]**  
[Если дата неверная, обратиться в ЦТО ООО «КассТехноСервис» по телефонам, указанным ниже]
3. Появится текущее время в формате **ЧЧ-ММ-СС**. Нажать клавишу **[ИТ]**  
[Если время неверное, нажать клавишу **[X]**, ввести корректное время в формате **ЧЧ-ММ-СС** и нажать **[ИТ]** ]

### КАССОВЫЙ (РАБОЧИЙ) РЕЖИМ (р ? -----)

Для входа в кассовый режим **р ? -----** необходимо ввести шестизначный пароль кассира **000001**

#### **1. Оформление одной покупки:**

- набрать на цифровой клавиатуре стоимость товара/услуги (рубли **[.]** копейки), нажать клавишу секции **[1.]**, нажать клавишу **[П.ИТОГ]** (промежуточный итог), сверить сумму и нажать клавишу **[ИТ]**

#### **2. Оформление нескольких покупок:**

- набрать на цифровой клавиатуре стоимость товара/услуги (рубли **[.]** копейки), нажать клавишу секции **[1.]**, набрать вторую нужную стоимость товара/услуги (рубли **[.]** копейки), нажать клавишу секции **[1.]** **[повторить нужное количество раз: {сумма-секция}]**, нажать клавишу **[П.ИТОГ]** (промежуточный итог), сверить сумму и нажать клавишу **[ИТ]**

#### **3. Вычисление сдачи покупателю при закрытии чека:**

- набрать на цифровой клавиатуре стоимость товара/услуги (рубли **[.]** копейки), нажать клавишу секции **[1.]**, **[повторить нужное количество раз: {сумма-секция}]**, нажать клавишу **[П.ИТОГ]** (на дисплее появится общий промежуточный итог чека), набрать на клавиатуре сумму, полученную от покупателя и нажать клавишу **[ИТ]** (на дисплее выводится сумма сдачи покупателю, чек закрывается, и касса готова для ввода следующего чека).

#### **4. Отмена (сторнирование) чека (только до нажатия клавиши **[ИТ]**):**

- набрать на цифровой клавиатуре стоимость товара/услуги (рубли **[.]** копейки), нажать клавишу секции **[1.]**, нажать клавишу **[П.ИТОГ]** (на дисплее появится общий промежуточный итог чека). Если сумма на экране ошибочная или неверная, нажать клавишу аннуляции **[АН/РЕ]** и нажать клавишу **[ИТ]** для подтверждения отмены (сторнирования) чека.

#### **5. Безналичная оплата:**

- для осуществления безналичной оплаты достаточно набрать на цифровой клавиатуре стоимость товара/услуги (рубли **[.]** копейки), нажать клавишу секции **[1.]**, **[повторить нужное количество раз: {сумма-секция}]**, нажать клавишу **[П.ИТОГ]**, клавишу **ОПЛ** и нажать секционную клавишу **[2.]**

### **!ОШИБОЧНЫЙ ЧЕК!**

В случае ошибок, допущенных кассиром при вводе суммы денежных средств в сформированном платежном документе, использование (погашение) в течение рабочего дня (смены) этого платежного документа запрещается. В конце рабочего дня (смены) составляется **реестр ошибочно сформированных платежных документов** кассового оборудования, к которому прилагаются ошибочно сформированные платежные документы.

### РЕЖИМ ОБГ (x ОБГ -----) (X-отчеты без гашения)

*(Снятие показаний на текущий момент без закрытия смены)*

1. Нажимать клавишу **[АН/РЕ]** несколько раз до появления на дисплее **x ОБГ -----**
2. Ввести шестизначный пароль **000000**. На дисплее появится сообщение **x КАСКА**
3. Нажать клавишу **[ИТ]**

Для перехода в кассовый (рабочий) режим нажать клавишу **[АН/РЕ]** и затем клавишу **С**, ввести пароль кассира и продолжить работу.

### РЕЖИМ ОСГ (z ОСГ -----) (Z-отчеты сменные с гашением)

*(Снятие показаний в конце рабочего дня и закрытие смены)*

1. Нажимать клавишу **[АН/РЕ]** несколько раз до появления на дисплее **z ОСГ -----**
2. Ввести шестизначный пароль **000000**. На дисплее появится сообщение **z КАСКА**
3. Нажать клавишу **[ИТ]**. Дождаться распечатки контрольной ленты и сменного z-отчета. Выключить КАС.

### **!!!ВНИМАНИЕ!!!**

**Контрольные ленты, суточные (сменные) Z-отчеты с гашением снимаются каждый рабочий день согласно графику работу предприятия и хранятся в течение 12 месяцев со дня их формирования!!!**

**В случае повреждения средств контроля или выявления других неисправностей кассового аппарата необходимо прекратить его использование и сообщить о выявленных неисправностях по телефонам: (017) 3956555,  (029) 6376555,  (029) 7156555**

**ООО «КассТехноСервис»**

**г. Минск, ул. Ольшевского, д. 10, офис 50, второй этаж.**