

НАЧАЛО РАБОТЫ

ТИТАН-М

Для включения/выключения КСА нажать клавишу **X**
Нажать клавишу **опл** два раза, ввести пароль, нажав цифру **1** и клавишу **опл**
Подтвердить время клавишей **опл** или ввести нужное время и нажать **опл**
Подтвердить дату клавишей **опл** или ввести нужную дату и нажать **опл**
Когда на экране появятся **0,00** нажать **#1** **опл** для открытия смены.

КАССОВЫЙ РЕЖИМ

1. ОФОРМЛЕНИЕ ОДНОЙ ПОКУПКИ

Набрать стоимость товара/услуги, нажать **#1** нажать **пс**, сверить сумму и нажать **опл**

2. ОФОРМЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ПОКУПОК

Набрать стоимость первого товара/услуги, нажать **#1** ввести стоимость второго товара/услуги, нажать **#1** нажать **пс** сверить сумму и нажать **опл**

3. ОФОРМЛЕНИЕ ПОКУПКИ СО СДАЧЕЙ

Набрать стоимость товара/услуги, нажать **#1** нажать **пс** набрать сумму, которую дал покупатель и нажать **опл**

4. БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА (ОПЛАТА КАРТОЙ)

Набрать стоимость товара/услуги, нажать **#1** нажать **пс** сверить сумму и нажать **нф** **.**

5. ОТМЕНА (КОРРЕКЦИЯ) ЧЕКА

Если сумма на экране ошибочная, нажать **с**
Чтобы отменить незавершённый чек, нажать **пс** **ан** **1** **опл**

6. АНУЛИРОВАНИЕ ЧЕКА

Ввести номер неверного чека и нажать **нф** **3** **1** **опл**

7. ВОЗВРАТ ЗА НАЛИЧНЫЕ

Нажать **нф** **код** (появится «ВОЗВРАТ»), ввести сумму возврата, нажать **#1** **опл**

8. ВОЗВРАТ ПО КАРТЕ

Нажать **нф** **код** (появится «ВОЗВРАТ»), ввести сумму возврата, нажать **#1** **нф** **.**

9. ВНЕСЕНИЕ ДЕНЕГ В КАССУ (Внесение денег в кассу в начале рабочего дня для сдачи)

Нажать **+%** (появится «ВНЕСЕНО») ввести сумму и нажать **опл**

10. ВЫДАЧА ДЕНЕГ ИЗ КАССЫ (инкассация)

Нажать **-%** (появится «ВЫДАНО») - ввести сумму и нажать **опл**

11. КОПИЯ ЧЕКА ПРОДАЖИ

Для печати копии чека продажи сразу после распечатки чека следует нажать клавишу **опл**

РЕЖИМ X-ОТЧЕТЫ

(Снятие показаний на текущий момент без закрытия смены)

Нажимать **ан** до появления на дисплее **0 РЕГИСТРАЦИЯ**

нажать цифру **1** клавишу **опл** ввести пароль **555555** нажать **опл**

На дисплее появится **ОТЧЕТЫ ЗА СМЕНУ** Нажать **опл** **опл**. Распечатается сменный отчёт без гашения.

Для перехода назад в рабочий режим нажать **ан** **ан** **с** юявится на дисплее **0 РЕГИСТРАЦИЯ** нажать **опл** **опл** **1** **опл**

Для снятия контрольной ленты нажимать **ан** до появления на дисплее **0 РЕГИСТРАЦИЯ**

нажать **1** **опл** ввести **555555** нажать **опл** **опл** **6** **опл** **1** **опл** **опл** **опл**

РЕЖИМ Z-ОТЧЕТЫ

(Снятие показаний в конце рабочего дня и закрытие смены)

Для снятия контрольной ленты

Нажимать **ан** до появления на дисплее **0 РЕГИСТРАЦИЯ**

нажать цифру **2** клавишу **опл** ввести пароль **555555** нажать **опл**

На дисплее появится **ГАШЕНИЕ ЗА СМЕНУ Z-ОТЧЕТ** Нажать **опл**, ввести текущую дату и нажать **опл** **1** **опл**

Распечатается сменный отчёт с гашением.

Выключить кассу клавишей **X**

ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ КАССОВОГО АППАРАТА

МОЖНО ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 30 СЕКУНД ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕЧАТИ Z-ОТЧЁТА!

В случае повреждения средств контроля или выявления других неисправностей кассового аппарата необходимо прекратить его использование и сообщить о выявленных неисправностях по телефонам:

(+37517) 395-65-55, (+37529) 637-65-55, (+37529) 715-65-55

ООО «КассТехноСервис» г. Минск, ул. Ольшевского, д. 10, офис 50, второй этаж.

| www.belkassa.by | www.kacca.bel | E-mail: belkassa@tut.by |

В случае неисправности СКНО обращаться:

служба круглосуточной технической поддержки устройств СКНО по г. Минску и Минской области:

РУП "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" г.Минск, ул. Скорины, 8, 3 этаж

+375 17 269 18 00 (многоканальный) +375 29 873 27 15 (МТС) +375 29 873 57 81 (МТС)

www.skko.by