



НАЧАЛО РАБОТЫ

Нажать **ВКЛ** на дисплее появятся **ПАРОЛЬР**, жмем кнопку **ВЫБ** пока на экране не появится **ПАРОЛЬП**,
ВЫКЛ

вести пароль «0000» нажать **И**, нажать **1**, нажать **И**, появится --НС-- нажать **И**, сверить время и нажать **И**,

сверить дату и нажать **И И И** При появлении ошибки нажать **С**, далее нажимать **И** до распечатки чека (начало смены)

ВХОД В РАБОЧИЙ РЕЖИМ

Нажать **ВЫБ** пока на экране не появится **ПАРОЛЬР**, ввести пароль «0000» и нажать **И**

КАССОВЫЙ РЕЖИМ

1. ОФОРМЛЕНИЕ ОДНОЙ ПОКУПКИ

Набрать стоимость товара/услуги, нажать **С1**, нажать **И**

2. ОФОРМЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ПОКУПОК

Набрать стоимость первого товара/услуги, нажать **С1**, ввести стоимость второго товара/услуги, нажать **С1**, нажать **И**

3. ОФОРМЛЕНИЕ ПОКУПКИ СО СДАЧЕЙ

Набрать стоимость товара/услуги, нажать **С1**, нажать **ПИ**, набрать сумму, которую дал покупатель, нажать **И**

4. БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА (ОПЛАТА КАРТОЙ)

Набрать стоимость товара/услуги, нажать **С1**, нажать **1**, затем **ПИ** и клавишу **И**

5. ОТМЕНА (КОРРЕКЦИЯ) НЕЗАВЕРШЕННОГО ЧЕКА

Если сумма на экране ошибочная, нажать **С**

Если не сбрасывается, нажать **АН** затем **ИТ** для отмены чека

6. АНУЛИРОВАНИЕ ОШИБОЧНОГО ЧЕКА

Если пробит ошибочный чек нажать **АН**, затем **ИТ** для отмены чека

7. ВОЗВРАТ ЗА НАЛИЧНЫЕ

Нажать **ВЫБ** пока на экране не появится **ПАРОЛЬР** ввести пароль «0000», нажать **И** далее **ДС ВЗ** набрать стоимость товара/услуги, нажать **С1**, нажать **И**

8. ВОЗВРАТ ПО КАРТЕ

Нажать **ВЫБ** пока на экране не появится **ПАРОЛЬР** ввести пароль «0000», нажать **И** далее **ДС ВЗ** набрать стоимость товара/услуги, нажать **С1**, нажать **1**, затем **ПИ** и клавишу **И**

9. ВНЕСЕНИЕ ДЕНЕГ В КАССУ (Внесение денег в кассу в начале рабочего дня для сдачи)

Нажать **ВЫБ** пока на экране не появится **ПАРОЛЬР** ввести пароль «0000», нажать **И** ввести сумму - нажать **+**, далее **И** (после внесения вернуться в рабочий режим нажимать **ВЫБ** до появления **ПАРОЛЬР** ввести пароль 0000 - нажать **И**)

10. ВЫДАЧА ДЕНЕГ ИЗ КАССЫ (инкассация)

Нажать **ВЫБ** пока на экране не появится **ПАРОЛЬР** ввести пароль «0000», нажать **И** ввести сумму - нажать **-**, далее **И** (после внесения вернуться в рабочий режим нажимать **ВЫБ** до появления **ПАРОЛЬР** ввести пароль 0000 - нажать **И**)

11. КОПИЯ ЧЕКА. После пробитого чека нажать на клавишу – (минус), нажать **ИТ**

Для снятия контрольной ленты нажимать **ВЫБ** до появления на дисплее **ПАРОЛЬР** нажать ввести 0000 нажать **И**, затем **#** на дисплее появятся **Г.С?** и нажать **И**

Для перехода назад в рабочий режим нажимать **ВЫБ** до появления **ПАРОЛЬР** ввести пароль 0000 - нажать **И**

РЕЖИМ X-ОТЧЕТЫ

(Снятие показаний на текущий момент без закрытия смены)

Нажимать **ВЫБ** до появления на дисплее **ПАРОЛЬР** ввести пароль 0000 - нажать **И**, далее **1**, затем **ПИ**

Для перехода назад в рабочий режим нажимать **ВЫБ** до появления **ПАРОЛЬР** ввести пароль 0000 - нажать **И**

Для снятия контр. ленты необходимо, в режиме П 0.00, перед Z отчетам, нажать **# И**, далее выполнить Z отчет

РЕЖИМ Z-ОТЧЕТЫ

(Снятие показаний в конце рабочего дня и закрытие смены)

Нажимать **ВЫБ** до появления на дисплее **ПАРОЛЬР** - ввести пароль 0000 - нажать **И**, далее **1**, затем **АН** на дисплее появятся **Г.С?** и нажать **И И**. При появлении ошибки нажать **С**, далее нажимать **И** до распечатки отчета.

ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ КАССОВОГО АППАРАТА

МОЖНО ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 30 СЕКУНД ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕЧАТИ Z-ОТЧЕТА!

В случае повреждения средств контроля или выявления других неисправностей кассового аппарата необходимо прекратить его использование и сообщить о выявленных неисправностях по телефонам:

(+37517) 395-65-55, (+37529) 637-65-55, (+37529) 715-65-55

ООО «КассТехноСервис» г. Минск, ул. Ольшевского, д. 10, офис 50, второй этаж.

| www.belkassa.by | www.kacca.bel | E-mail: belkassa@tut.by |

В случае неисправности СКНО обращаться:

служба круглосуточной технической поддержки устройств СКНО по г. Минску и Минской области:

РУП "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" г. Минск, ул. Скорины, 8, 3 этаж

+375 17 269 18 00 (многоканальный) +375 29 873 27 15 (МТС) +375 29 873 57 81 (МТС)

www.skko.by

