

ПАМЯТКА КАССИРА ПО РАБОТЕ С КТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКОЙ «Меркурий-185Ф» (далее – ККТ)



НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Включение ККТ осуществляется тумблером, расположенным на боковой стенке ККТ справа. Включить КСА и подождать успешного завершения всех начальных инициализаций.
2. Появится индикатор заряда батареи. Нажать клавишу [ИТ]
3. Появится текущая дата в формате **ДД ММ ГГ.** и текущее время в формате **ЧЧ-ММ-СС** (не забыть сверить!).

[Если дата или время неверные, обратиться в ЦТО ООО «КассТехноСервис» по телефонам, указанным ниже]

Если дата и время в пределах нормы Нажать клавишу [ИТ]

КАССОВЫЙ РЕЖИМ (РАБОЧИЙ)

Для входа в **КАССОВЫЙ РЕЖИМ** нужно нажать клавишу [ИТ] затем ввести шестизначный пароль кассира **000000** и подтвердить открытие смены, нажав цифру (3) на клавиатуре.

1. Оформление одной покупки:

- Набрать на цифровой клавиатуре стоимость товара/услуги (рубли и копейки, при этом последние набранные две цифры это копейки), нажать клавишу [ПИ], выбрать секцию на цифровой клавиатуре (от 1 до 16) нажать клавишу [ПИ], нажать клавишу [ИТ], сверить сумму и нажать клавишу [ИТ]

2. Оформление нескольких покупок:

- Набрать на цифровой клавиатуре стоимость товара/услуги (рубли и копейки, при этом последние набранные две цифры это копейки), нажать клавишу [ПИ], выбрать секцию на цифровой клавиатуре (от 1 до 16) нажать клавишу [ПИ], набрать вторую необходимую стоимость товара/услуги (рубли и копейки, при этом последние набранные две цифры это копейки), нажать клавишу [ПИ] выбрать секцию на цифровой клавиатуре (от 1 до 16) нажать клавишу [ПИ] **[повторить операцию нужное количество раз]** нажать клавишу [ИТ], сверить сумму и нажать клавишу [ИТ]

3. Вычисление сдачи покупателю при закрытии чека:

- Набрать на цифровой клавиатуре стоимость товара/услуги (рубли и копейки, при этом последние набранные две цифры это копейки), нажать клавишу [ПИ], выбрать секцию на цифровой клавиатуре (от 1 до 16) нажать клавишу [ПИ], **[повторить операцию нужное количество раз]**. Нажать клавишу [ИТ], (на дисплее появится общий промежуточный итог чека), набрать на клавиатуре сумму, полученную от покупателя и нажать клавишу [ИТ] (на дисплее выводится сумма сдачи покупателю, чек закрывается, и касса готова для ввода следующего чека).

4. Отмена (сторнирование) чека (только до нажатия клавиши [ИТ]):

- Набрать на цифровой клавиатуре стоимость товара/услуги (рубли и копейки, при этом последние набранные две цифры это копейки), нажать клавишу [ПИ], выбрать секцию на цифровой клавиатуре (от 1 до 16) нажать клавишу [ПИ] (на дисплее появится общий промежуточный итог чека). Если сумма на экране ошибочная или неверная, нажать 2 раза клавишу [РЕЖ] и нажать клавишу [ИТ] для подтверждения отмены чека.

5 Аннуляция чека (отмена пробитого чека): (если касса с СКНО) В рабочем режиме (когда горят нули) Нажать 2 раза клавишу [ВЗ], набрать номер отменяемого чека, нажать клавишу [ИТ]

6. Безналичная оплата: (Оплата Картой)

- Для осуществления безналичной оплаты (Оплата Картой) Набрать на цифровой клавиатуре стоимость товара/услуги (рубли и копейки, при этом последние набранные две цифры это копейки), нажать клавишу [ПИ], выбрать секцию на цифровой клавиатуре (от 1 до 16) нажать клавишу [ПИ], **[повторить операцию нужное количество раз]**, нажать клавишу [ИТ], нажать клавишу [ПИ] и нажать клавишу [ИТ] для подтверждения оплаты картой

7. Внесение/Выдача

- Для оформления внесения или выдачи при закрытом чеке в кассовом режиме нажать клавишу [-] для режима «ВЫДАЧА» или [+] для режима «ВНЕСЕНИЕ». Наберите сумму на цифровой клавиатуре и нажмите клавишу [ИТ]. Будет напечатан соответствующий не фискальный документ.

ОШИБОЧНЫЙ ЧЕК!

В случае ошибок, допущенных кассиром при вводе суммы денежных средств в сформированном (уже пробитом) платежном документе (чеке), в конце рабочего дня (смены) составляется **реестр ошибочно сформированных платежных документов** к которому прилагаются ошибочно сформированные платежные документы.

РЕЖИМ X-ОТЧЕТЫ(без гашения)

(Снятие показаний на текущий момент без закрытия смены)

1. Нажимать клавишу [РЕЖ] несколько раз до появления на дисплее **X-отчеты**. Нажать клавишу [ИТ] Ввести шестизначный пароль **000000**. нажать клавишу [ИТ] На дисплее появится сообщение **X-отчеты СМЕННЫЙ** затем Нажать клавишу [ИТ] Произойдет распечатка **Сменного отчета БЕЗ гашения**



Для перехода в кассовый (рабочий) режим нажать клавишу [РЕЖ] несколько раз до появления на дисплее **КАССОВЫЙ РЕЖИМ** затем нужно нажать клавишу [ИТ] и ввести шестизначный пароль кассира **000000**

РЕЖИМ Z-ОТЧЕТЫ

(Снятие показаний в конце рабочего дня и закрытие смены)

1. Нажимать клавишу [РЕЖ] несколько раз до появления на дисплее **Z-ОТЧЕТЫ** и нажать [ИТ]
2. Ввести шестизначный пароль **000000**. На дисплее появится сообщение **Z-ОТЧЕТЫ СМЕННЫЙ**
3. Нажать клавишу [ИТ]. Дождаться распечатки контрольной ленты и сменного z-отчета. Выключить КСА.

!!!ВНИМАНИЕ!!!

В случае повреждения средств контроля или выявления других неисправностей кассового аппарата необходимо прекратить его использование и сообщить о выявленных неисправностях по телефонам: (017) 3956555,  (029) 6376555,  (029) 7156555

ООО «КассТехноСервис» г. Минск, ул. Ольшевского, д. 10, офис 50, второй этаж.