

ПАМЯТКА КАССИРА ПО РАБОТЕ С КАССОВЫМ СУММИРУЮЩИМ АППАРАТОМ (КСА) *Миника НТС 1102Ф с СКНО с версией ПО 780-00*



-----НАЧАЛО РАБОТЫ-----

1. Включить КСА и дождаться успешного завершения самотестирования.

2. Появится текущая дата в формате **ДД ММ ГГГГ**. Нажать клавишу **[ИТ]**

[Если дата неверная, обратиться в ЦТО ООО «КассТехноСервис» по телефонам, указанным ниже]

3. Появится текущее время в формате **ЧЧ-ММ-СС**. Нажать клавишу **[ИТ]**

[Если время неверное, нажать клавишу **[ПИ]**, ввести корректное время в формате **ЧЧ-ММ-СС** и нажать **[ИТ]**]

Произойдет тест СКНО. При успешном тесте на ленте распечатается статус СКНО. Нажать клавишу **[ИТ]**

КАССОВЫЙ (РАБОЧИЙ) РЕЖИМ [?]

Для входа в кассовый режим **[?]** работы и открытия смены необходимо нажать клавишу **[ИТ]** и ввести пароль кассира **000000**. На экране появятся **0.00** - КСА готова к работе.

1. Оформление одной покупки: - ввести стоимость рубли/копейки с цифровой клавиатуры, нажать клавишу секции «1СК», нажать клавишу **[ПИ]** (промежуточный итог), сверить сумму и нажать клавишу **[ИТ]**

2. Оформление нескольких покупок: - ввести стоимость рубли/копейки с цифровой клавиатуры, нажать клавишу секции «1СК», ввести следующую стоимость рубли/копейки, нажать клавишу секции «1СК» **[повторить нужное количество раз: {сумма и «1СК»}]**, нажать клавишу **[ПИ]** (промежуточный итог), сверить сумму и нажать клавишу **[ИТ]**

3. Вычисление сдачи покупателю при закрытии чека: - ввести стоимость рубли/копейки с цифровой клавиатуры, нажать клавишу секции «1СК», нажать клавишу **[ПИ]** (промежуточный итог), ввести сумму, вносимую покупателем для оплаты и нажать клавишу **[ИТ]**

(на дисплее выводится сумма сдачи покупателю, чек закрывается, и касса готова для ввода следующего чека).

4. Отмена (сторнирование) чека (только до нажатия клавиши **[ИТ]):** - ввести стоимость рубли/копейки с цифровой клавиатуры, нажать клавишу секции «1СК», нажать клавишу **[ПИ]** (промежуточный итог). Если сумма на экране ошибочная или неверная, нажать клавишу аннуляции **[АН ВЗ]** и нажать клавишу **[ИТ]** для подтверждения отмены чека.

5. Безналичная оплата: - для осуществления безналичной оплаты необходимо набрать на цифровой клавиатуре стоимость рубли/копейки, нажать клавишу секции «1СК», нажать клавишу **[ПИ]** (промежуточный итог), клавишу **[ПОВЧ]** и клавишу **[ИТ]** для подтверждения закрытия чека по безналу.

6. Возврат товара: - для осуществления возврата продажи необходимо в рабочем режиме (на экране 0.00) нажать клавишу **[АН ВЗ]**, ввести пароль **000000**, ввести сумму возврата и номер секции

- для возврата наличных средств нажать клавишу **[ИТ]**

- для возврата безналичных средств нажать клавишу **[ПОВЧ]**, на индикаторе отобразится **БНАЛ?** Нажать клавишу **[ИТ]**

7. Внесение/Выдача: в кассовом режиме когда горят 0,00 нажимаем клавишу **+1СК** для режима «ВНЕСЕНИЕ» или **-2СК** для режима «ВЫДАЧА». Наберите сумму на цифровой клавиатуре и нажмите клавишу **[ИТ]**. Будет напечатан соответствующий не фискальный документ.

РЕЖИМ ОБГ (ОБГ ?) (X-отчеты без гашения)

(Снятие показаний на текущий момент без закрытия смены)

1. Нажимать клавишу **[РЖ]** несколько раз до появления на дисплее **ОБГ ?**. Нажать клавишу **[ИТ]**

2. Ввести шестизначный пароль **000000**. На дисплее появится сообщение **ОБГ 1?**. Нажать клавишу **[ИТ]**

Для перехода в кассовый (рабочий) режим нажать клавишу **[РЖ]**, нажать клавишу **[ИТ]** и ввести пароль **000000**

РЕЖИМ ОСГ (ОСГ ?) (Z-отчеты сменные с гашением)

(Снятие показаний в конце рабочего дня и закрытие смены)

1. Нажимать клавишу **[РЖ]** несколько раз до появления на дисплее **ОСГ ?**. Нажать клавишу **[ИТ]**. Ввести **000000**

- Если продаж не было, нажать клавишу **[ИТ]**, на чеке распечатается **НЕТ РЕГИСТРАЦИЙ ПРОДАЖ**, повторно нажать клавишу **[ИТ]** и дождаться распечатки отчёта.

- Если были продажи за смену, нажать клавишу **[ИТ]**, на индикаторе отобразится запрос на распечатку электронного журнала продаж. Нажать клавишу **[С]** и дождаться распечатки отчёта. Выключить КСА.

Действия при попадании в аварийные условия эксплуатации:

1. При обрыве чековой ленты на индикаторе появляется сообщение **НБУ**. Для продолжения работы запрошить чековую ленту и нажать клавишу **[ПИ]**

2. Для копии последнего пробитого чека нажать клавишу **[ПОВЧ]**

3. При обрыве чековой ленты в момент оформления суточного финансового отчета, после нажатия клавиши **[ПИ]** его повторить невозможно. Рекомендуется перед оформлением отчета предварительно убедиться в наличии чековой ленты в ККМ!!!

4. Если на экране загорится **АП** – выключить КСА, подключить зарядное и включить КСА заново.